

# Lok-Halt bei Funk-Unterbrechung oder der Akku ist leer

Es hält hierbei die Lok automatisch an, alle anderen Funktionen bleiben aktiv!

FunkMaster 66400 an die Intellibox anschließen

Nun die Daisy 2 mit dem Kabel ans LokoNet anschließen

Taste **LOK** betätigen

Nun die Taste **mode**

Taste **4=Programmierung** betätigen

Nochmals Taste **4=LNCV**

Nun 1 aufrufen

Nun für Funkmaster **66400** eingeben

Weiter mit **Enter**

**2=Moduladr.** betätigen

Eingabe 1

Weiter mit **Enter**

Nun **3=LNCV:** auswählen

Die Zahl 20 eingeben

Mit Enter bestätigen

Jetzt die Taste **4=Wert** betätigen

Den Wert **2** eingeben

Mit **Enter** bestätigen (Achtung man erhält an dieser Stelle keine Rückmeldung)

Weiter mit **mode**, der Vorgang ist jetzt abgeschlossen.



## Test:

Gewünschte Lok aufrufen, Fahrregler auf kleine Fahrt stellen (je nach Lok) und nun die Taste **mode** und danach die Taste **stop/löschen** betätigen. Nun sollte die Lok anhalten. Der Handregler ist jetzt ausgeschaltet. Neustart über **LOK** Taste. Die Funktion reagiert auch, wenn der Handregler sich von selbst nach der eingestellten Zeit abschaltet.