

Störung oder keine Eingabe bei Daisy Handregler, wenn er mit einem anderen Funkmaster betrieben wurde.

Anleitung für Intellibox I

Zuerst den Handregler wieder ausschalten
Befehl über **mode** und **stop/löschen** Taste

Nun wieder einschalten

Befehl **LOK** Taste drücken

Nun erscheint im Display Version usw. unter anderem auch die zuletzt eingegebene Lok-Adr.

Diese ablesen, gegebenen falls notieren.



Diese Adresse wird anschließend für die Intellibox benötigt.

Nun weiter mit der Intellibox I

Hierzu die **Lok** Taste drücken

Lokadresse anschließend eingeben

Nun die Taste **menu** betätigen

Jetzt kann man auswählen Motorola und DCC

Steht das System auf Motorola so wählst Du DCC 28,

steht das System auf DCC so versuche es mit Motorola

weiter mit **Enter** und **menu**

Jetzt sollte der Handregler wieder funktionieren.